■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID):2008CJ0917
■ 进网许可证号 :02-5827-800292
■ 执行标准 : Q/12KF4266
■ 天津三星通信技术有限公司
■ 地址 : 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
■ 邮编 : 300385

本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同 , 取决于所在国家。
蓝牙 QD ID：B013199

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

网址
http://www.samsungmobile.com

中国印刷
编码：GH68-18359A
中文 04/2008 版本 1.0

心机

心机为中国移动定制手机

SGH-i788

使用说明书

使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速开始使用，请参照快速使用说明书。

如欲了解本说明书中未涉及的问题，请参照 Windows Mobile® 6 Professional 操作系统中内嵌的**帮助**。

指示图标

在开始使用前，请熟悉一下本说明书中的图标：

警告

警告 - 可能伤及自己或他人。

小心

小心 - 可能损坏手机或其它设备。

注意 - 注释、使用提示或附加信息。

▶ *参照* - 具有相关信息的页面。例如：▶12 页 （表示 “见 12 页”）。

→ *下一步* - 为执行步骤必须选择的选项或菜单的次序；例如：点击**开始** → **程序** → **相机** （表示**开始**，下一步**程序**，下一步**相机**）。

[ ] *方括号* - 手机按钮；例如：[⏻] （表示开 / 关机键）。

版权和商标

本手机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- 本手机包括微软、微软附属公司许可使用的软件。Microsoft 和载有 Microsoft 名称的软件是微软公司的注册商标。在使用本机前，请参照本说明书背面的 Microsoft 最终用户许可协议，了解关于权利和限制的详情。

- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID：B013199

- Picsel and Picsel Viewer ™ 是 Picsel Technologies 公司的商标。

- Windows Media Player® 是微软公司的注册商标。

目录

安全和使用信息 4

1. 输入文本 12

改变文本输入法 12
用拼音输入法输入文本 12
用手写输入法输入文本 13
用三星手写输入法输入文本 13
创建简图 14

2. 通信 15

通话 15
信息 17
手机邮箱 19

3. 媒体 20

迷你播放器 20
相机 21
多媒体管家 23
照片幻灯 25
调频收音机 26
手机动漫 27
音乐随身听 27

4. 管理工具 28

联系人 28
日历 30
Office Mobile 31
资源管理器 33
便笺 33
任务 34
闹钟 34

SGH-i788.book Page 3 Tuesday, April 29, 2008 4:51 PM

5. 网络 36
快讯 36
中国移动服务 36
手机证券 37
移动梦网 38
飞信 FETION 38

6. 连接 39
使用蓝牙无线功能 39
与手机同步 42

7. 附加程序 45
游戏 45
百宝箱 45
计算器 45
换算 46
金山词霸 47
任务管理器 48
搜索 49
放大镜 49
外部 GPS 50

8. 故障排除 51

9. WINDOWS MOBILE 6 软件协议的微软软件许可条款 56

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。

安全警告

警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力

以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里面或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。

- 不要将电池或手机放在加热设备的周围，例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。避免将电池置于外部高压下，否则会导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的次数，并注意时常休息。

安全注意事项

小心

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

SGH-i788.book Page 7 Tuesday, April 29, 2008 4:51 PM

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高 （0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要让手机弄湿，液体可能造成严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的运行部件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。

SGH-i788.book Page 8 Tuesday, April 29, 2008 4:51 PM

- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机上端内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须充电。

- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池寿命

以下信息建立在充满电的基础上。

类型 / 时间	标准电池 (1480 mAh)
通话时间*	最长 10 小时
待机时间	最长 350 小时

*. 时间测量标准：通话时间由输入电平 +10dBm 决定，音率为一半。

实际操作时间，取决于您如何使用手机，其时间长短不一致。在下列情况下，待机时间减少。

- 使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长时间不在服务区。
- 频繁使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失和 / 或卡或手机损坏。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

第 1 章 输入文本

使用手机触摸屏和手写笔，可以在便笺、文档和信息中书写文字以及绘图。

改变文本输入法

点击文本字段，手机在屏幕底部显示输入面板。可以点击输入面板旁边的箭头，并选择下列文本输入法之一：

- 拼音输入（拼）
- 手写输入（ ）
- 三星手写输入 ( )
- 点讯输入 ( )
- 特殊符号 ( )

随时点击输入面板图标，即可显示或隐藏输入面板。

用拼音输入法输入文本

1. 将文本输入法改为**拼音输入**，可显示输入面板（见“改变文本输入法”）。
2. 点击 拼 ，可输入中文，或点击 英 ，可输入英文。
3. 点击要输入文本中的字符。

如欲切换到数字或特殊符号输入法，点击 符 。

用手写输入法输入文本

使用手写笔在触摸屏上书写单个字符和数字。

1. 将文本输入法改为**手写输入**，可显示输入面板 （见 “改变文本输入法”）。
2. 在屏幕底部的书写区书写各个字符。
3. 必要时，选择字符。

如欲切换到英文字符，点击 英 。

如欲切换到数字，点击 数 。其他功能显示如下：

用三星手写输入法输入文本

1. 将文本输入法改为**三星手写输入**，可显示输入面板 （见 “改变文本输入法” ▶12 页）。
2. 在屏幕上任何地方书写各个字符。
3. 必要时，选择字符。

如欲切换到英文字符，点击 英 。

如欲切换到数字，点击 数 。其他功能显示如下：



创建简图

使用便笺程序，可以创建简图。

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **便笺**。
2. 点击**新建**。
3. 制作至少跨越三个格线的笔画，可启动制图框。
4. 用笔继续绘图。

   未跨越三个格线的简图将被视为书写。

如欲编辑简图，点击**菜单** → **手写笔**。用手写笔点击并按在笔画上，直到显示选用符为止。然后可以点击并按住选用符以拖动图形并改变图形大小；或点击**菜单**，可选用其它选项。

第 2 章 通信

本机允许通过蜂窝网络和互联网发送和接收多种类型的呼叫和信息。

通话

学会使用本机的通话功能。了解基本通话功能，见快速使用说明书。

拨打国际长途

1. 按下 [ ]。
2. 点击**键区**。
3. 点击并按住 **0**，插入 + 号 （该项代替国际接入码）。
4. 点击数字键，可输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后点击**通话**或按下 [ ] 拨号。
5. 如欲结束通话，点击**结束**或按下 [ ]。

利用联系人列表拨打电话

1. 从今日屏，点击**开始** → **联系人**。
2. 滚动选择联系人并点击联系人名字。

> 如欲查找联系人，点击**请输入姓名 ...**字段，并输入联系人名字的前几个字符。

3. 点击要拨打的电话号码。
4. 如欲结束通话，点击**结束**或按下 [ ]。

从通话记录拨打电话

1. 按下 [ ]。
2. 滚动选择联系人，并点击联系人名字。
3. 点击要拨打的号码。
4. 如欲结束通话，点击**结束**或按下 [ ]。

呼叫转移

1. 从今日屏，点击**开始** → **设置** → **电话**。
2. 从**服务**选项卡，点击**呼叫转移** → **获取设置 ...**。
3. 点击转移选项，并输入电话号码。
4. 点击 ok。

呼叫限制（ 阻止 ）

1. 从今日屏，点击**开始** → **设置** → **电话**。
2. 从**服务**选项卡，点击**呼叫限制** → **获取设置 ...**。
3. 点击要限制的通话类型。
4. 点击 ok。

信息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，见 “输入文本”。▶12 页

发送文本信息

1. 从今日屏，点击**开始** → **信息** → **信息**。
2. 点击**菜单** → **新建**。
3. 输入收件人号码，或点击**菜单** → **添加收件人**，可选择联系人。
4. 用手写笔点击信息正文。
5. 输入信息文字。
6. 完成后，点击**发送**。

发送多媒体彩信

1. 从今日屏，点击**开始** → **信息** → **信息**。
2. 点击**菜单** → **新建**。
3. 输入收件人号码，或点击**菜单** → **添加收件人**，可选择联系人。
4. 用手写笔点击信息正文。
5. 输入信息文字。
6. 点击**主题**字段，输入文本信息。点击**是**，之后输入主题。
7. 点击附件图标，可在信息上添加文件：
   - : 插入图片
   - : 插入声音
   - : 插入视频

- ：插入新图片
- ：插入新声音

8. 当完成时，点击**发送**。

发送电子邮件

必须创建电子邮件帐户之后，才可发送电子邮件。

1. 从今日屏，点击**开始** → **信息**。
2. 点击电子邮件帐户名称。
3. 点击**菜单** → **新建**。
4. 在**收件人**字段中输入收件人地址，或点击**菜单** → **添加收件人 ...**，可选择联系人。

   抄送和**密件抄送**字段位于**发件人**字段上方。

5. 点击**主题**字段，并输入信息主题。
6. 用手写笔点击信息正文。
7. 输入信息文字。
8. 如欲添加附件，点击**菜单** → **插入** → 附件类型。
9. 完成时，点击**发送**。

从 Web 服务器取回电子邮件

必须创建电子邮件帐户，才可从互联网服务提供商或虚拟专用网连接取回电子邮件。

如欲从 Outlook 帐户取回信息，见 “同步数据”。▶ 43 页

1. 从今日屏，点击**开始** → **信息**。
2. 点击电子邮件帐户名称。
3. 点击**菜单** → **发送 / 接收**。

查看信息

可在一个位置查看所有信息帐户 （电子邮件、短信和彩信）的信息文件夹。

如欲查看信息：

1. 从今日屏，点击**开始** → **信息**。
2. 点击**信息**或电子邮件帐户名称。

   所选帐户的收件箱会打开。

查看信息文件夹时，使用屏幕左上角的下拉菜单，即可切换信息文件夹或帐户。

手机邮箱

手机邮箱是通过预设邮箱帐户使用的邮箱服务。详情请咨询当地服务提供商。

从今日屏，点击**开始** → **程序** → **手机邮箱**。

第 3 章 媒体

学会使用迷你播放器、相机、多媒体管家、照片幻灯、调频收音机和手机动漫等。

如欲了解手机的其它媒体功能，请参照 Windows Mobile 帮助。

迷你播放器

通过迷你播放器，可一边使用其它程序一边收听音乐文件。必须通过从互联网下载文件、从存储卡传送文件或使手机与计算机同步，在手机上添加文件，才可使用迷你播放器。

如欲启动迷你播放器，点击**开始 → 程序 → 迷你播放器**。

使用下列控制图标，可操作迷你播放器：

图标	功能
	播放
	暂停
	跳到下一个文件
	跳到上一个文件或重新开始播放
	静音

相机

使用相机，可以拍摄数字图像 （jpg 模式）和录像 （3gp 模式）。

使用相机时，不能启动迷你播放器。

拍照

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **相机**，或按住相机键。
2. 将镜头对准拍摄对象，并进行调节 （参看“调节相机设置” ）
3. 按下相机键拍照。
4. 点击 ok 返回取景器。

调节相机设置

从取景器，可显示下列图标。点击图标，然后点击设置。

图标	功能
	模式 （切换到摄像机）
	照相模式
1600	相片大小
S	相片画质
AWB	白平衡
	定时
	效果
	工具

录像

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **相机**，或按住相机键。
2. 按下 [**1**] 启动摄像机。
3. 将镜头对准拍摄对象，并进行调节 （参看“调节摄像机设置” ）
4. 点击 ●，或按下跟踪板或相机键，可开始录像。
5. 点击 ■，或按下跟踪版或相机键，停止录像。

调节摄像机设置

从取景器，可显示下列图标。点击图标，然后点击设置。

图标	功能
	模式 （切换到相机）
	摄像模式
	视频大小
	视频画质
AWB	白平衡
	定时
	效果
	音频
	工具

多媒体管家

使用多媒体管家，可以查看和进入手机的文件和文件夹。

查看图片

1. 如欲从今日屏启动多媒体管家，点击**开始** → **程序** → **多媒体管家**。
2. 点击屏幕左上角的下拉菜单，并选择**我的设备**。
3. 在文件夹列表中，点击 **My Documents** → **我的图片**。
4. 点击照片名称或缩小图像，可打开照片。

查看照片时，可执行下列功能：

- 如欲滚动照片，点击 或 。
- 如欲编辑图片，点击**菜单** → **编辑图像**。
- 如欲将照片设为**今日背景**或**来电显示**的图像，点击**菜单** → **设为** → 选项。
- 如欲发送照片，点击**菜单** → **发送** → 发送方法。
- 如欲顺序播放照片，点击**菜单** → **播放幻灯片**。

播放录像

1. 从今日屏中，点击**开始** → **程序** → **多媒体管家**
2. 从多媒体管家屏幕，点击屏幕左上角的下拉菜单，并选择**我的设备**。
3. 在文件夹列表中，点击 **My Documents** → **我的视频**。
4. 点击录像名称或缩小图像，可打开录像。

打开文档

1. 从今日屏中，点击**开始** → **程序** → **多媒体管家**
2. 从多媒体管家屏幕，找到并打开存储文档的文件夹。
3. 点击文档名称或缩小图像，可打开文档。

发送文件

1. 从今日屏中，点击**开始** → **程序** → **多媒体管家**
2. 从多媒体管家屏幕，找到存储文件的文件夹，并打开文件。
3. 点击**菜单** → **发送** → 选择发送方法并发送文件。
   - 发送多媒体信息，选择**经消息**。见 “多媒体信息的发送” ▶ 17 页
   - 通过无线蓝牙传输，选择**经蓝牙**。见 “通过无线蓝牙传输数据” ▶ 40 页

照片幻灯

通过照片幻灯，可以创建相册，编辑照片以及在背景音乐下顺序播放进行查看。

创建相册

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **照片幻灯**。
2. 点击**菜单** → **创建相册 ...**。
3. 输入相册名称，设置创建日期，并点击**确定**。
4. 在其他相册中查找照片，并点击**菜单** → **编辑** → **复制**。
5. 点击新相册名称，然后点击**菜单** → **编辑** → **粘贴**。

编辑照片

1. 从照片幻灯屏幕，点击缩小图像两次，可打开照片。
2. 点击**菜单** → 编辑选项：
   - **左旋转**（沿逆时针方向旋转 90 度）
   - **右旋转**（沿顺时针方向旋转 90 度）
   - **裁剪**（根据需要裁剪并编辑相片）
   - **效果**（原始、黑白、深褐色或增强）
3. 如欲关闭编辑窗口，点击 ok 。

在背景音乐下顺序播放进行查看

1. 从照片幻灯屏幕，点击相册。
2. 点击**菜单** → **幻灯片放映**。

3. 在幻灯片放映过程中，点击屏幕，可显示下列控制图标：

图标	功能
	暂停
	播放
	停止
	跳到下一张照片
	跳到上一张照片
	旋转照片
	改变背景音乐及音量
	退出幻灯片放映

调频收音机

可以使用调频收音机收听喜欢的电台。

收听调频收音机

1. 将耳机插入多功能插口。
2. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **调频收音机**。
3. 点击屏幕上的左或右箭头，可搜索现有无线电台。
4. 如欲调节音量，拖动音量按钮。

   如欲将声音输出切换到扬声器，点击**菜单** → **扬声器开**。

   如欲在手机上录制收音机内容，点击**录音**。

设置喜欢的无线电台列表

设置电台列表后，从收音机屏幕向左或向右滚动，即可收听电台。

通过自动搜索存储无线电台

1. 从收音机屏幕，点击**频道**，可查看电台列表。
2. 点击**菜单** → **自动搜索** （该项将替代现有电台）。
3. 如果需要，点击**是**确认。
4. 当完成时，按下 < **完成** >。

手动存储无线电台

1. 从收音机屏幕，滚动选择所需无线电台。
2. 点击**菜单** → **添加至预设频道**。
3. 输入电台说明，并点击**完成**。

能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

手机动漫

本机包括用于查看 Flash (swf) 文件的 Flash 播放器。

如欲查看 Flash 文件：

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **手机动漫**。
2. 点击一个文件夹 → 选择 Flash 文件。

音乐随身听

使用音乐随身听，可以通过流媒体服务收听喜爱的音乐。详情请咨询当地服务提供商。

从今日屏，点击**开始** → **程序** → **音乐随身听**。

第 4 章 管理工具

学会使用联系人、日历、 Office Mobile、资源管理器、便笺、任务及闹钟。

联系人

使用联系人存储个人信息，如姓名、电话号码和地址。

创建新 Outlook 联系人

1. 从今日屏，点击**开始** → **联系人** → **新建** → **Outlook 联系人**。
2. 输入联系人信息。
3. 当完成时，点击 ok 。

创建新 SIM 卡联系人

1. 从今日屏，点击**开始** → **联系人** → **新建** → **SIM 卡联系人**。
2. 输入联系人姓名和电话号码。
3. 当完成时，点击 ok。

查找联系人

1. 从今日屏，点击**开始** → **联系人**。
2. 点击**请输入姓名 ...** 字段，并输入联系人姓名的前几个字符。

   随着输入字符，屏幕显示与输入相符的联系人。
3. 点击联系人名字，可打开联系人。

复制或移动联系人

可以将联系人从手机复制到 SIM 卡上，反之亦然。当把 Outlook 联系人复制到 SIM 卡上时，只可存储联系人名字和电话号码。如欲保留所有联系人信息，将 Outlook 联系人与计算机同步（见“同步数据”▶43 页）。

如欲将 Outlook 联系人复制到 SIM 卡上：

1. 从今日屏，点击**开始** → **联系人**。
2. 点击联系人名字，可打开联系人。
3. 点击**菜单** → **保存到 SIM 卡**。

如欲将 SIM 卡联系人复制到 Outlook 联系人上：

1. 从今日屏，点击**开始** → **联系人**。
2. 点击联系人名字，可打开联系人。
3. 点击**菜单** → **保存为联系人**。

将快速拨号号码分配到联系人

1. 从今日屏，点击**开始** → **联系人**。
2. 点击联系人名字，可打开联系人。
3. 点击**菜单** → **添加到快速拨号 ...**。
4. 必要时，用**电话号码**下拉菜单选择要添加到快速拨号的电话号码。
5. 当完成时，点击 ok。

将图片或铃声分配到联系人 (仅支持 Outlook 联系人)

1. 从今日屏，点击**开始** → **联系人**。
2. 点击联系人名字，可打开联系人。
3. 点击**菜单** → **编辑**。
4. 如欲分配图片，点击**图片**字段，选择图片。
5. 如欲分配铃声，点击**铃声**字段并选择铃声。
6. 当完成时，点击 ok 。

日历

使用日历可记录约会、生日或其他事件。

创建日历事件

1. 从今日屏，点击**开始** → **日历**。
2. 点击**菜单** → **新约会**。
3. 输入约会详细内容。
4. 完成时，点击 ok 。

改变日历查看方式

1. 从今日屏，点击**开始** → **日历**。
2. 点击**菜单** → **查看** → 查看方式。

关闭事件闹铃

当设置的日历闹铃闹响时，点击**消除**。

Office Mobile

使用 Office Mobile，可以创建和编辑 Excel 工作簿和 Word 文档，或打开并查看 PowerPoint 幻灯片。手机支持 Office 97 以及用较新版本创建的文件。

创建和编辑 Excel 工作簿

1. 从今日屏，点击**开始** →**Office Mobile** →**Excel Mobile**。
2. 点击**新建**，可创建新工作簿 （如果需要）。
3. 点击单元格，即可选择单元格。
4. 用输入面板输入值或文本，然后点击 ↵ 或按下↵。
5. 根据需要重复第 3-4 步。
6. 如欲确定单元格格式，点击**菜单** → **编辑**、**插入**、**格式**或**工具**。
7. 如欲存储工作簿，点击 ok。

创建和编辑 Word 文档

1. 从今日屏，点击**开始** → **Office Mobile** → **Word Mobile**。
2. 点击**新建**，可创建新文档 （如果需要）。
3. 用输入面板或外部键盘创建文档。

4. 如欲改变字体或段落格式，点击**菜单** → **格式** → **字体 ...** 或**段落 ...**。
5. 如欲存储工作簿，点击 ok。

打开并查看 PowerPoint 幻灯片

1. 从今日屏，点击**开始** → **Office Mobile** →**PowerPoint Mobile**。
2. 点击 PowerPoint 屏左上角的下拉菜单，可查找 PowerPoint 文件。
3. 点击文件名，可启动幻灯片。
4. 如欲查看下一张幻灯片，点击屏幕。
5. 如欲返回上一张幻灯片，点击 → **上一张**。
6. 如欲停止播放幻灯片，点击 → **结束放映**。

创建和编辑便笺

1. 从今日屏，点击**开始** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**。
2. 点击**新建**，可创建新便笺。
3. 用输入面板或外部键盘创建便笺。
4. 如欲改变格式，首先反白选中文本，然后点击**菜单** → **格式** → 类型。
5. 如欲添加图片或语音备忘录，点击**菜单** → **插入图片**或**插入录音**。
6. 如欲存储便笺，点击 ok。

资源管理器

使用资源管理器，可以浏览手机上的所有文件和文件夹，从今日屏中，点击**开始** → **程序** → **资源管理器**。

如欲移动到最上部的文件夹，点击**向上**。

点击**菜单** → **重命名**、**删除**、或**编辑**文件或文件夹。

便笺

使用便笺，可以创建备忘录、简图和录音。

创建便笺

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **便笺**。
2. 点击**新建**。
3. 创建便笺。

如要创建简图，参阅 “创建简图”▶ 14 页

4. 当完成时，点击ok。

发送便笺

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **便笺**。
2. 点击并按住要发送的便笺名称。
3. 选择**发送 ...**。

任务

使用任务，可以创建任务列表和提示。

创建任务

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **任务**。
2. 点击**菜单** → **新任务**。
3. 输入任务细节。

   如欲设置任务提示，点击**截止日期**字段，并设置到期日期。点击**提醒**字段，选择**提醒我**，然后指定提示时间和日期。

4. 完成时，点击 ok。

将任务标为完成

当完成任务时，返回任务屏（点击**开始** → **程序** → **任务**），并点击任务名称旁边的复选框。一旦将任务标为完成，就不再接收该任务的任何排定提示。

闹钟

使用闹钟设置叫醒闹钟或设置约会提醒闹钟。

设置叫醒闹钟

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **闹钟** → **唤醒闹钟**。

2. 设置唤醒闹钟选项。
3. 完成时，点击**完成**。

设置闹钟

1. 从今日屏中，点击**开始** → **程序** → **闹钟**
2. 在闹钟清单中，从闹钟 **1** 到 **4** 中任选一种。

   如欲添加闹钟，点击**菜单** → **添加闹钟**。
3. 设置每个闹钟选项。
4. 完成后，点击**完成**。

停止闹钟

当闹钟发出声音时，点击**确定**停止。

第 5 章 网络

学会使用快讯、中国移动服务、手机证券、移动梦网和飞信。如欲了解关于连接到互联网上以及使用 Internet Explorer 的信息，请参照手机上的 Windows Mobile 帮助以及在线帮助。

快讯

快讯服务可以在任何时间接收到各类新闻和关于运动与娱乐方面的信息。如欲了解更多信息，请咨询当地服务提供商。

从今日屏，点击**开始** → **程序** → **快讯**或按下相机键。

中国移动服务

从今日屏，点击**开始** → **程序** → **菜单** → **中国移动服务**可选用下列选项：

- **无线音乐**：在手机上下载音乐文件。
- **游戏社区**：获得关于游戏的信息，并下载多种游戏。
- **新闻天气**：获得最新新闻和天气预报。
- **飞信 FETION**：使用聊天服务 （见 “飞信 FETION” ▶38 页）。
- **手机电视**：观看流行电影和电视。
- **手机邮箱**：从服务提供商预设的帐户接收电子邮件，并在发来新电子邮件时立即回复。

SGH-i788.book Page 37 Tuesday, April 29, 2008 4:51 PM

- **号簿管家**：使用网络号簿服务，从而可以通过无线网络管理联系人并使手机号簿与网络号簿保持同步。
- **快讯**：使用移动信息服务接收新闻和实时信息。
- **在线理财**：使用网上股票交易服务，或查看市场行情。
- **新业务推荐**：获得服务提供商最新提供的业务。
- **SIM 卡应用**：如果 SIM 卡支持本服务，使用服务提供商提供的多种附加服务。
- **我的梦网**：查看或下载喜欢的内容。
- **移动梦网**：连接到移动梦网上。

手机证券

手机证券是用户使用手机在网上进行股票交易服务的 Windows Mobile 软件。详情请咨询当地服务提供商。

从今日屏，点击**开始** → **程序** → **手机证券**。

移动梦网

如果服务提供商在您所在区域提供无线数字数据广播服务，则可以使用移动梦网服务，这是中国移动的 WAP 门户服务。

从今日屏，点击**开始** → **程序** → **菜单** → **移动梦网**。

如欲进入我的梦网，点击**开始** → **程序** → **菜单** → **中国移动服务** → **我的梦网**。

飞信 FETION

使用飞信，通过接收和发送即时信息，即可始终与其他用户保持联络。可以使用短信息模式通过短信息服务发送即时信息。

飞信

从今日屏，点击**开始** → **程序** → **飞信**。点击**登录**，进入飞信服务帐户。

在登录模式下聊天

1. 从联系人列表，找出并点击联系人名字，然后点击**操作** → **发送消息**。
2. 将信息输入输入字段。

   输入信息时，点击**操作** → **快速输入**，可插入文字模板。
3. 点击**发送**，可发送信息。
4. 如欲发送文本信息，点击**操作** → **选项** → **短信聊天**。
5. 如欲结束聊天，点击**操作** → **关闭窗口**。

第 6 章 连接

学会通过蓝牙无线功能或 PC 数据线向手机或从手机传送数据，并使用 ActiveSync 使手机与计算机进行同步。如欲了解关于连接互联网或虚拟专用网的详细内容，请参照手机上的 Windows Mobile 帮助。

使用蓝牙无线功能

可以在 10 米（30 英尺）范围内与其它具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其它障碍物可能妨碍或影响无线连接。

开启蓝牙无线功能

1. 从今日屏，点击**开始** → **设置**。
2. 从**连接**选项卡，点击**蓝牙**。
3. 从**模式**选项卡，点击**打开蓝牙**旁边的复选框。
4. 如欲允许其它设备找到并连接到本手机上，点击**使此设备对其他设备可见**旁边的复选框。
5. 点击 ok。

搜索并对接蓝牙设备

1. 从今日屏，点击**开始** → **设置**。
2. 从**连接**选项卡，点击**蓝牙**。
3. 从**设备**选项卡，点击**添加新设备 ...**。

   手机会搜索并显示蓝牙设备列表。
4. 点击设备名称，然后点击**下一步**。
5. 输入所需连接设备的 1 至 16 位蓝牙密码，并点击**下一步**。

> 为使另外一个蓝牙设备与其对接，两个设备必须使用相同的密码。耳机或听筒套件可能会使用固定的密码，如 **0000**。

6. 必要时，改变其它设备的显示名称，并选择所需服务。
7. 点击**完成**。

通过蓝牙无线功能发送数据

1. 查找要发送的文件或项目。
2. 点击**菜单** → **发送** → **经蓝牙**或**菜单** → **无线发送文件…**。
3. 从列表点击设备。

通过蓝牙无线功能接收数据

1. 从今日屏，点击**开始** → **设置**。
2. 从**连接**选项卡，点击**无线收发**。

3. 点击**接收所有无线数据交换内容**旁边的复选框。
4. 当提示允许发来数据时，点击**是**。

设置蓝牙 COM 端口

当连接支持串口服务的蓝牙设备时，可以确定蓝牙 COM 端口。

1. 从今日屏，点击**开始** → **设置**。
2. 从**连接**选项卡，点击**蓝牙**。
3. 从 **COM 端口**选项卡，点击**新建发送端口**。
4. 点击设备名称，然后点击**下一步**。
5. 选择 COM 端口。
6. 点击**安全连接**旁边的复选框，可在设备之间建立安全的连接。
7. 点击**完成**。

连接到 FTP 服务器

可以将手机连接到文件传送服务器，如其他手机或计算机，以便与之交换文件。

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **Bluetooth FTP**。
2. 点击**是**。

   如果需要，点击**菜单** → **搜索 FTP 服务器**。

   手机将会搜索并显示启用的蓝牙设备清单。
3. 点击 FTP 服务器，之后点击**确定**。
4. 在服务器中输入蓝牙 PIN，并点击**下一步**。
5. 更换服务器所显示的名称。（如果需要）

6. 点击**完成**。

与手机同步

使用 ActiveSync，可以使手机与计算机进行同步，并备份和恢复数据。

Microsoft ActiveSync 只用于 Windows XP SP2 或以前版本。如果有 Windows Vista，则通过 Windows Mobile Device Center 管理同步设置。 Windows Mobile Device Center 网页提供 Windows Mobile Device Center。如欲了解详情，请访问 Microsoft 网站（http://www.microsoft.com）。

在计算机上安装 ActiveSync

必须从提供的光盘或 Microsoft 网站 （http://www.microsoft.com）安装 ActiveSync，才可同步数据。

从提供的光盘安装 ActiveSync：

1. 将光盘插入计算机。
2. 遵循屏幕上的说明完成安装。
3. 当安装完成时，遵循同步安装向导中屏幕上的说明将手机连接到计算机上，并创建数据共享。

用 PC 数据线将手机连接到计算机上

1. 从今日屏，点击**开始** → **设置**。
2. 从**连接**选项卡，点击**由 USB 连接到 PC**。
3. 将 PC 数据线的一端接到手机的多功能插口上，把另一端连接到计算机上的 USB 端口上。

> 也可通过蓝牙无线功能将手机连接到计算机上。见 “搜索并对接蓝牙设备” ▶40 页。

同步数据

当将手机连接到计算机上时， ActiveSync 自动开始同步数据。点击**同步**，可手动开始同步。如欲在同步过程中停止同步，点击**停止**。

也可手动查找文件并将文件从手机复制到计算机上，反之亦然。从 Microsoft ActiveSync 窗口，点击**浏览**。

如欲了解关于同步数据的详细内容，请参照 ActiveSync 帮助。

配置 Exchange Server

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **ActiveSync**。
2. 点击**菜单** → **添加源服务器 ...**。
3. 输入服务器地址。

4. 如欲建立安全连接，点击**服务器需要加密的（ SSL ）连接**旁边的复选框。
5. 点击**下一步**。
6. 输入**用户名**，**密码**及其**域**。
7. 点击**下一步**。
8. 选择要同步的数据类型。
9. 当完成时，点击**完成**。

变更同步日程安排

如果通过 Exchange Server 定期同步数据，可以配置高峰和非高峰时段的设置。

如欲改变同步日程安排：

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **ActiveSync**。
2. 点击**菜单** → **日程安排 ...**
3. 设置下列选项：
   - **高峰时段** - 设置高峰期间同步频率。
   - **非高峰时段** - 设置非高峰期间同步频率。
   - **漫游时使用以上设置** - 设为即使在漫游时也使用同步时间表。
   - **单击“发送”时，发送 / 接收** - 设为每次发送接收电子邮件时同步。
4. 当完成时，点击 ok。

第 7 章 附加程序

学会使用游戏、百宝箱、计算器、换算、金山词霸、任务管理器、搜索、放大镜和外部 GPS。

游戏

玩有趣的游戏，如 Bubble Breaker 和纸牌。

从今日屏，点击**开始** → **程序** → **游戏**。

百宝箱

百宝箱是存储下载的游戏和应用程序的文件夹。

从今日屏，点击**开始** → **程序** → **百宝箱**。

计算器

使用计算器进行一般的数学运算功能，如加、减、乘、除。

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **计算器**。
2. 在计算器屏幕上输入第一组数据。

   点击 [**C**] 键可清除显示数字，如要清除最后一位数字，点击输入框右边的箭头。
3. 点击运算功能。
4. 输入第二组数据。
5. 如要查看结果，点击 **=**。

你可以使用屏幕上的如下按钮：

- **C**：清除输入的数据。
- **MC**：清除存储在计算器记忆里的值。
- **MR**：从记忆功能中调出已存储值，并插入当前运算。
- **M+**：将当前的数字增加到计算器存储记忆里。

换算

使用智能转换器进行单位转换。

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **换算**。
2. 在上部区域中选择换算类型。
3. 选择初始单位并在区域中输入转换值。
4. 在输出区域中选择所需单位，显示换算值。

- 如欲继续进行转换，点击**清除**。
- 如欲在其它程序中复制结果，点击**菜单** → **复制结果**。

金山词霸

学习如何查找单词并从其它程序中获取单词添加到词典里。

查找单词

1. 从今日屏中，点击**开始** → **程序** → **金山词霸**。
2. 在输入区内输入单词。
3. 在屏幕左侧选择单词或短语。
   - 如欲查阅相关单词，点击该词。
   - 如欲收听发音，点击 或**朗读**。
   - 如欲在单词列表中新增单词，点击**功能** → **添加到生词本**。

屏幕取词

设置取词时使用的快捷键：

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **金山词霸** → **功能** → **屏幕取词设置**。
2. 在**取词热键设置**区域中选择按键。
3. 点击 ok 确定。

当设置快捷键后，

1. 打开**便笺**、**任务**、 **Word Mobile**、**OneNote Mobile** 或 **Excel Mobile**。
2. 用手写笔反白选中词条。

3. 按下设置的快捷键获取词汇。
4. 当完成后，关闭弹出窗口，返回到使用的程序。

查看词汇列表

从今日屏，点击**开始** → **程序** → **金山词霸** → **功能** → **打开生词本**。

如欲删除单词，点住单词，然后点击**删除当前**。如欲清除词汇表，点击**删除全部**。

任务管理器

手机是个多任务设备，它可以同时运行几个程序。然而，多任务运行可能导致死机、无法运行、存储问题，还增加了功率消耗。为避免这些问题的发生，使用任务管理器关闭一些不需要运行的程序。

1. 按住 ⓞⓚ，或者在今日屏，点击**开始** → **程序** → **任务管理器**。

   当前所有运行程序的列表都会显现在弹出窗口中。

2. 如要激活一个程序，直接点击你所需的程序。

   如要关闭程序，点击**关闭**。如要关闭所有程序，点击**全部关闭**。

搜索

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **搜索**。
2. 在**搜索**字段中输入文件或文件夹名称的一部分。

   从**类型**下拉列表选择数据类型，即可对搜索加以限制。

3. 点击**搜索**。
4. 如欲打开结果列表中的项目，点击项目名称。

放大镜

使用放大镜，可以放大或缩小屏幕，以查看文档或信息。

1. 从今日屏，点击**开始** → **程序** → **放大镜**。

   当程序启动时，显示放大镜，并且屏幕自动放大。

2. 按下音量键，可放大或缩小。
3. 拖动手写笔，可滚动屏幕。

外部 GPS

当 GPS 设备连接到手机时，可以设置系列端口用来接收 GPS 数据。

1. 从今日屏，点击**开始** → **设置**。
2. 从**系统**选项卡，点击**外部 GPS**。
3. 更改每个选项卡里的选项：
   - 在**程序**选项卡里，选择用来连接 GPS 的程序端口。
   - 在**硬件**选项卡里，选择用来接收 GPS 的硬件端口，并设置波特率。

如果想与多程序同时接收 GPS 数据，需要确定在**访问**选项卡中，选择**自动管理 GPS（ 推荐 ）**复选框。

第 8 章 故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，之后再与专业维修人员联系。

与服务中心联系

如果您尝试了故障排除解决办法，但手机仍有问题，请记下下列信息，并与当地经销商或三星售后服务部门联系：

- 手机型号
- 手机系列号
- 对故障的清楚说明

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
SIM 卡丢失。	检查是否正确安装 SIM 卡。
输入 PIN 码。	当首次使用手机或 PIN 码检验功能已有效时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。如欲取消 PIN 码检验功能，点击**开始** → **设置** → **个人**选项卡 → **电话** → **电话**选项卡，然后清除**使用电话时需要 PIN 码**复选框。

信息	试一下该方法以解决问题：
SIM 卡被锁住。	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机未显示信号（ 网络图标旁边无信号条 ）

- 如果刚打开手机，需等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

忘记了安全、 PIN 或 PUK 码

如果忘记或丢失锁定码或其它密码，请与销售商或服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [ ]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证输入联系人的号码信息是正确的。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机顶端内部天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。
- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不应影响手机的使用期限或性能。

手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过 10 米，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许被其它设备查找。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上都输入正确的密码。

无法用远程蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到耳机上。
- 确保耳机支持正试图收听的音乐的格式。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过 10 米，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。

第 9 章 WINDOWS MOBILE 6 软件协议的微软软件许可条款

这些许可条款是您和三星电子公司 （“公司”）之间的协议。请阅读这些条款。这些条款适用于手机上包括的软件。软件还包括装有接收的软件的任何单独的介质。

手机上的软件包括本公司从微软公司或其关联公司获得许可的软件。

除非随下列各项附有其他条款，否则这些条款还适用于该软件的：

- 更新
- 补充
- 基于互联网的服务
- 配套服务

如果附有其他条款，这适用这些条款。

如下所述，使用某些功能还应视为您同意针对基于互联网的服务传送某些标准计算机信息。

由于使用了软件，包括在手机上使用，您就接受了这些条款。如果您不接受，请不要使用手机或软件。相反，请与公司联系确定退货政策，以便退款。

警告：如果软件包括语音操作技术，则操作该软件需要用户注意。未集中注意力在道路上驾驶可能造成事故或其它严重后果。

如果在紧要关头未集中注意力进行驾驶，则即使偶尔、短暂分散注意力也可能有危险。本公司和微软不陈述、担保或以其他方式认定在驾驶或以其他方式操作机动车辆时使用该软件是合法、安全的或符合推荐或预定方式的。

如果您同意这些许可条款，您有下列权利。

1. 使用权

可以使用手机上的软件。随手机一起购得软件。

2. 附加许可要求或使用权

a. **具体用途**：本公司将本手机设计用于具体用途。只可将该软件用于该用途。

b. **包括的 Microsoft 程序以及附加要求的许可**：除下述规定的以外，这些许可条款适用于随软件包括的所有 Microsoft 程序。如果关于这些程序的许可条款赋予您其他权利，并且未与这些许可条款明确冲突，则您也有这些权利。

i. 此项约定并未就 Windows Mobile Device Center、 Microsoft ActiveSync 或 Microsoft Outlook 2007 Trial 给予您任何权利，这些软件需符合随之附上的许可。

c. **语音识别**：如果软件包括语音识别组件，您理解语音识别是固有的统计过程，并理解在这一过程中识别错误是固有的。

对于因语音识别过程中的错误引起的任何损坏，本公司、微软及其供应商都概不负责。

d. **手机功能**：如果手机软件包括手机功能，如果您未向无线电信公司（“移动运营商”）开设服务帐户或者如果移动运营商的网络未投入使用或未经配置投入使用本手机，则手机软件的所有或特定部分可能无法使用。

3. **许可范围**：软件经授予许可但未出售。本协议只赋予您一些使用软件的权利。本公司和微软保留所有其他权利。除非适用法律赋予您更多权利，否则尽管有该限制，您只可按本协议明确允许的范围使用软件。在使用过程中，您必须遵守软件技术限制，这些限制只允许您以特定方式使用软件。您不得：

- 围绕软件的任何技术限制工作；
- 对软件进行逆向工程、反编译或反汇编；
- 超出本协议的规定范围制作更多的软件副本；
- 向他人公开软件进行复制；
- 出租、租借或租赁软件；
- 将软件用于商业软件托管服务。

除本协议中明确规定的以外，在本手机上使用软件的权利并未赋予您实现微软专利的权利或使用本手机的软件或设备方面的其他微软知识产权。

您可以使用 Remote Desktop Mobile 等软件中的远程访问技术从计算机或服务器远程访问软件。您负责取得使用这些协议访问其他软件所需的任何许可。

4. **基于互联网的服务**：微软随软件提供基于互联网的服务。微软可随时更改或取消这些服务。

   a. **针对基于互联网的服务同意**：下述软件功能通过互联网连接到微软或服务提供商的计算机系统上。在某些情况下，当功能连接时，你不会收到另外的通知。您可以关闭或不去使用一些功能件。如欲了解关于这些功能件的详情，请访问 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931。

因使用这些功能件，您就同意传送此类信息。微软不使用此类信息确定或联系您。

设备信息：下列功能件使用互联网协议，向合适的系统发送设备信息，如互联网协议地址、操作系统类型、浏览器和正在使用的软件的名称和版本、以及安装软件的设备的语言代码。微软使用此类信息向您提供基于互联网的服务。

- ***Windows Mobile Update 功能***：如果提供更新程序， Windows Mobile Update 提供获得和安装软件更新程序的功能。可以选择不使用该功能。本公司或移动运营商可能不支持该功能或手机的更新程序。
- ***Windows Media 数字权限管理***：内容所有人使用 Windows Media 数字权限管理技术 （WMDRM）保护知识产权，包括版权。该软件和第三方软件使用 WMDRM 播放和复制受 WMDRM 保护的内容。如果软件未保护内容，内容所有人可要求微软取消软件使用 WMDRM 播放或复制受保护内容的功能。取消不会影响其它内容。当下载受保护内容的许可时，您同意微软可随许可加入撤销清单。内容所有人可要求您对 WMDRM 升级以使用其内容。包括 WMDRM 的微软软件在升级前要求您同意。如果您拒绝升级，将无法使用要求升级的内容。

b. **滥用基于互联网的服务**：您使用这些服务时，不得损害这些服务或妨碍其他人使用这些服务。您不得使用这些服务设法通过任何方式擅自使用任何服务、数据、帐户或网络。

5. **关于 MPEG-4 可视标准的通知**：软件可能包括 MPEG-4 可视解码技术。该技术为视频信息数据压缩格式。MPEG LA, L.L.C 要求发布该通知：

   禁止采用符合 MPEG4 可视标准的方式使用本产品，除非使用行为直接涉及 （A） 数据或信息：（I）由企业内未因此受到约束的消费者生成并免费提供的数据或信息，以及 （ii）只供个人使用的数据和信息，以及 （B） MPEG LA, L.L.C 专门另外授予许可的其他使用行为。

   如果您对 MPEG-4 可视标准有疑问，请联系 MPEG LA, L.L.C，地址：250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206；www.mpegla.com。

6. **数字证书**：软件使用 X.509 格式的数字证书。这些数字证书用于认证。

7. **连接软件**：手机包装中可能包括 Windows Mobile Device Center 或 Microsoft ActiveSyne 软件。如果包括，则可依据随之提供的许可条款安装和使用这些软件。如果未提供许可条款，则只可在单台计算机上安装和使用一份软件。

8. **网络访问**：如果正在使用网络，如雇主网络，网络管理员可能限制手机上的媒体特点或功能。

9. **产品支持**：请与本公司联系了解支持的选件。请参照随手机提供的支持编号。

10. **与第三方网站的链接**：如果软件提供与第三方网站的链接，只是为了您方便而提供这些链接，而且包括链接并不意味着微软认可第三方网站。

11. **备份副本**：您可以制作软件的一份备份副本。只可将该副本用于在手机上重装软件。

12. **许可证明**：如果在手机、磁盘或其它介质上获得了软件，随正版软件提供的正版认证证书标签表明是许可软件。必须将该标签附到手机上或加于本公司的软件包装之上或之内，才有效。您应该在手机或包装上保留该标签，以证明您得到许可，可使用软件。如欲确定微软正版软件，见 http://www.howtotell.com。

13. **向第三方转让**：只可与手机、认证证书标签以及这些许可条款一起将软件直接转让给第三方。在转让前，该方必须同意这些许可条款适用于软件的转让和使用。您不得保留软件副本，包括备份副本。

14.**不容错**：软件不容错。本公司在手机上安装软件，并负责软件在手机上的运行方式。

15.**限制使用**：微软软件设计用于不要求故障防护性能的系统。在软件故障会导致不可预测的人员受伤或死亡风险的任何设备或系统中，不得使用微软软件。该项包括核设施、飞机导航或通信系统的运行以及空中交通管制。

16.**对软件不予担保**：“照原样”提供软件。由您承担所有软件使用风险。微软不给予明确的担保、保证或条件。您就手机或软件收到的任何担保并非源自微软或其关联公司，并且对微软或其关联公司没有约束力。当当地法律允许时，本公司和微软对适销性、适于特定用途的适用性以及未侵权不提供默示担保。

17.**责任限制**：您只可从微软及其附属公司最多获得五十美元（US$50,00）或等价的当地货币的直接损害赔偿。您不能得到任何其它赔偿，包括随之发生、利润损失、特殊、间接或附带赔偿。

该限制适用于：

- 与软件、服务、第三方网站上的内容（包括代码）或第三方程序相关的任何东西。
- 在适用法律允许范围内针对违约、违反担保、保证或条件、严格责任、疏忽或其它侵权提出的索赔。

即使微软应明白可能损坏，该项也适用。因您所在国可能不允许排除或限制附带、间接或其他损害，所以上述限制可能不适用于您。

18. **出口限制**：软件需符合美国出口法律和法规。您必须遵守适用于软件的所有国内和国际出口法律以及法律。这些法律包括对目的地、最终用户和最终用途的限制，见 www.microsoft.com/exporting。